

OKRAJOVÝ U-PROFIL PRO UZAVŘENÍ OTEVŘENÝCH KONCŮ KOMŮRKOVÉ DESKY / OKRAJOVÝ U-PROFIL PRE UZAVRETIE OTVORENÝCH KONCOV KOMÔRKOVÉ DOSKY

Návod na montáž

Ukončovací U-profil z průhledného polykarbonátu. Jeho účelem je uzavřít otevřené konce komůrek, aby se do nich nemohl dostat hmyz a nečistoty. Ukončovací U-profil jemně nasuňte na okraj desky, kde jsou otevřené konce komůrek. U-profily se dodávají pouze v délce 210 cm, takže profily pro kratší okraje desek je nutné postupně odřezávat jemnou pilkou na železo. U okrajů delších než 210 cm je možné U-profily nasunovat postupně vedle sebe (modely URAL, DNĚPR 314, VOLHA). Pozor - ukončovací U-profil nezabrání vytvoření záparu a kondenzátu uvnitř komůrek (jedná se o fyzikální jev, kterému nelze zabránit). Pokud chcete U-profil na okraji desky pevně zajistit, tak okraj desky před nasunutím U-profilu lehce potřete čířým silikonovým tmelem určeným pro polykarbonát (není obsahem dodávky, možno dokoupit jako volitelné příslušenství).

Ukončovací U-profil z priehľadného polykarbonátu. Jeho účelom je uzavrieť otvorené konce komôrok, aby sa do nich nemohol dostať hmyz a nečistoty. Ukončovací U-profil jemne nasuňte na okraj dosky, kde sú otvorené konce komôrok. U-profily sa dodávajú len v dĺžke 210 cm, takže profily pre kratšie okraje dosiek je nutné postupne odrezávať jemnú pilkou na železo. U okrajov dlhších ako 210 cm je možné U-profily nasunovať postupne vedľa seba (modely URAL, DNEPR 314, VOLHA). Pozor - ukončovací U-profil nezabrání vytvoreniu záparu a kondenzátu vnútri komôrok (jedná sa o fyzikálny jav, ktorému sa nedá zabrániť). Pokiaľ chcete U-profil na okraji dosky pevne zaistiť, tak okraj dosky pred nasunutím U-profilu ľahko potrite čířým silikónovým tmelom určeným pre polykarbonát (nie je obsahom dodávky, možno dokúpiť ako voliteľné príslušenstvo).

