

Strešné vzpery k domčekom ARROW
RBK6586, RBK10610, RBK1012, RBK1014
návod na montáž



www.lanitgarden.sk

Pokiaľ si pri montáži nebudete vedieť rady – volajte náš HOT LINE

Po – Pia 8 – 16 hod

mob +420 739 661 428

Pred montážou si starostlivo až do konca prečítajte tento návod.

Užívateľská príručka & návod na montáž

Strešná podperná sada

Model č. **RBK6586** – pre domčeky 6x5 a 8x6
RBK10610 – pre domčeky 10x6, 10x8, 10x9 a 10x10
RBK1012 – pre domček 10x12
RBK1014 – pre domčeky 10x13 a 10x14

Táto podperná sada musí spĺňať požiadavky stavebného zákona, ktoré sa týkajú faktora snehovej záťaže. Dosahuje toho tým, že poskytuje dodatočné strešné trámy a štítové podpery. Diely dodávané v tejto sade patria k štandardnému modelu domčeku. Mal by sa na ňe vzťahovať štandardný montážny návod, tak aj táto príručka, keď montujete domček. Rôzne diely musia byť zarezané tak, ako je znázornené v nasledujúcich krokoch a to ešte pred montážou na domček. Keď režete a držíte kovové časti, noste pracovné rukavice, ochranu očí a dlhé rukávy.

UPOZORNENIE: sada musí byť namontovaná na domček, ktorý je už postavený. Bude potrebné vylúčiť strešné panely, aby ste všetko dokončili.

Diely a zoznam dielov:

Uistite sa, že máte všetky potrebné diely k vašej strešnej podpernej sade.

- Na všetkých dieloch nájdete čísla dielov. Všetky tieto čísla sa musí zhodovať s číslami uvedenými v zozname dielov.
- Ak zistíte, že chýba nejaký diel, kontaktujte nás.

Zoznam dielov

RBK6586

Montážny krok č.	Číslo dielu	Popis dielu	Množstvo	Kontrolný list
1	9735	Strešný trám 1x2 37 3/4"	6	

RBK10610 – 697.68207

Montážny krok č.	Číslo dielu	Popis dielu	Množstvo	Kontrolný list
1	6636	Štítová podpera 23 7/8"	8	
2	9736	Strešný trám 1x4 60 5/8"	12	

RBK1012

Montážny krok č.	Číslo dielu	Popis dielu	Množstvo	Kontrolný list
1	6636	Štítová podpera 23 7/8"	8	
2	9737	Strešný trám 1x4 142 3/8"	6	

RBK1014

Montážny krok č.	Číslo dielu	Popis dielu	Množstvo	Kontrolný list
1	6636	Štítová podpera 23 7/8"	8	
2	6314	Strešný trám 1x4 159 3/8"	6	

Strana 3

Železiarské diely...

Skrutka	Šesťhranná matica	Skrutka	Podložka
Skrutka	Tieto väčšie skrutky sú potrebné len pri domčeku, ktorý je už zostavený a bolo potrebné vylúčiť strešné panely. Tam, kde bola skrutka 8Ax5/16" vyjmutá, nahradte ho skrutkou 10Ax1/2".	Tesniaca páska	Štítová podpera

Náradie...

Aby ste dokončili montáž strešnej podpernej sady do vášho domčeka, je potreba nasledujúce náradie. Použijete ho spoločne s náradím, ktoré je uvedené v štandardnom návode k vášmu domčeku.

Tin snips = ručné nožnice

Drill = vŕtačka

Drill bits, Diameters = nástavce na vŕtačku, priemer

Strana 4

Montáž strešného trámu – RBK6586

Potrebné diely:

- 9735 Strešný trám (6)

Strešné trámy spájajú oba strešné štíty a slúžia ako opora strešných panelov. Pokračujte nasledovne.

UPOZORNENIE: aby ste dokončili montáž, musíte použiť strešné trámy, ktoré boli súčasťou balenia s domčekom a navyše strešné trámy, ktoré boli súčasťou tejto sady.

Rada: tieto diely sú vystužené, môžete na ne vyvinúť tlak a spojiť ich.

1. Koniec jedného strešného trámu vložte do ďalšieho strešného trámu. Zasuňte ich do dĺžky 56 1/8" u domčeka 6x5 alebo 67 7/8" u domčeka 8x6, takže 6 otvorov na každom dieli sa bude prekryvať. Opakujte tento postup a vytvorte 3 sady strešných trávov. V túto chvíľu neuťahujte.

UPOZORNENIE: nezabudnite si vziať rukavice a ochranné okuliare.

Strana 5

Montáž strešného trámu – RBK6586

Potrebné diely:

- 7916 Štítová podpera (4)
- Zmontované strešné trámy (3)

UPOZORNENIE: tento krok robte v spojení s krokom 8 a 9 podľa štandardného návodu pre domček 6x5 a krokom 12 a 13 u domčeka 8x6.

Pripomíname: ak je už váš domček zostavený, vyberte strešné panely.

1. Nainštalujte štít podľa postupu zo štandardného návodu k vášmu domčeku.

2. U domčekov 6x5 a 8x6 namontujte strešné podperné trámy chrbtom k sebe v mieste strešnej lišty vášho domčeka tak, ako je uvedené v štandardnom návode k vášmu domčeku. Na upevnenie strešného trámu ku štítom a podperám použite skrutky a matky. Využite 6 otvorov v podpernom tráme. Pomocou vŕtacieho nástavca 7/32" vyvrtajte skrz tieto otvory 6 dier a spojte podpery dohromady pomocou 6 skrutiek a matiek.

3. U domčeku 6x5 umiestnite štítovú podperu 16 3/4" cez hlavný stredový strešný trám na vnútornej strane štítu smerom do stredu domčeka. Označte 2 otvory a pomocou vŕtacieho nástavca 7/32" vyvrtajte 2 otvory do prednej strany štítu. Pozri obrázok.

4. U domčeku 6x5 pripevnite štítovú podperu ku štítu pomocou 2 skrutiek a matiek.

UPOZORNENIE: opakujte kroky 3 a 4 u ďalších 3 štítov.

5. U domčeku 6x5 primontujte zostávajúce zmontované strešné trámy ku štítovej podpere pomocou skrutiek a matiek. Upevnite 6 prekrývajúcich sa otvorov k trámu pomocou skrutiek a matiek.

6. U domčeku 8x6 umiestnite zmontované strešné podperné trámy chrbtom k sebe k strešným trámom z domčeka tak, ako je uvedené v návode k vášmu domčeku. Pomocou skrutiek a matiek upevnite strešný trám k strešným podperám. Využite 6 otvorov v podpernom tráme. Pomocou vŕtacieho nástavca 7/32" vyvrtajte skrz tieto otvory 6 dier a spojte podpery dohromady pomocou 6 skrutiek a matiek.

Gable brace = štítová podpera

Trim = podpera

Cut bottom of Brace held in this position = zaistíte spodnú časť podpery v tejto pozícii

Position = poloha

Strana 6

Montáž strešného panelu – RBK6586

UPOZORNENIE: u každej skrutky v streche musí byť použitá podložka.

UPOZORNENIE: ak váš domček je už zostavený a museli ste vybrať strešné panely, použite väčšie skrutky 10Ax1/2" na miesto pôvodných skrutiek 8Ax5/16".

1. Nainštalujte pravý strešný panel na pravý zadný roh domčeka – postupujte podľa kroku č.10 v štandardnom návode u domčeka 6x5 alebo kroku č. 14 u domčeka 8x6.

2. Upevnite pravý strešný panel k hlavnému strešnému trámu (6x5 a 8x6 bod č. 1 na obrázku) a k dvojitému strešnému trámu u domčeka 8x6 pomocou skrutiek a podložiek.

3. U domčeku 6x5 použite vŕtací nadstavec 3/32", vyvrtajte otvor skrz strešný panel do strešného trámu (bod č. 2 na obrázku). Pripevnite strešný panel ke strešnému trámu pomocou skrutiek, podložiek a novo vyvrtaných otvorov.

4. Namontujte zvyšné strešné panely podľa krokov č.11 a 12 vášho štandardného návodu k domčeku 6x5 alebo kroku č.15 u domčeka 8x6.

UPOZORNENIE u domčeku 6x5: ako je opísané v bode 3 tohto kroku, musíte vyvrtáť otvory 3/32" v priemere a upevniť pomocou skrutiek 8Ax5/16" a podložiek k dodatočnému strešnému trámu (bod č. 2 na obrázku).

Existing holes = existujúci otvor

Drill new hole with 3/32" dia.drill bit = vyvrtajte nové otvory pomocou nástavca

Strana 7

Montáž strešného trámu – RBK10610 (697.68207)

Potrebné diely:

- 9736 Strešný trám (12)

Strešné trámy spájajú oba strešné štíty a slúžia ako opora strešných panelov. Pokračujte nasledovne.

UPOZORNENIE: aby ste dokončili montáž, musíte použiť strešné trámy, ktoré boli súčasťou balenia s domčekom a navyše strešné trámy, ktoré boli súčasťou tejto sady.

Rada: tieto diely sú vystužené, môžete na ne vyvinúť tlak a spojiť ich.

1. Koniec jedného strešného trámu vložte do ďalšieho strešného trámu. Zasuňte ich do dĺžky 67 7/8" u domčeku 10x6, 91 7/8" u domčeku 10x8, 104 1/8" u domčeku 10x9 alebo 113 5/8" u domčeku 10x10. 6 otvorov na každom dieli sa bude prekrývať. Opakujte tento postup a vytvorte 6 sád strešných trámov. V túto chvíľu neuťahujte.

UPOZORNENIE: nezabudnite si vziať rukavice a ochranné okuliare.

Strana 8

Montáž strešného trámu – RBK10610 (697.68207)

Potrebné diely:

- 6636 Štítová podpera (8)
- Zmontované strešné trámy (6)

UPOZORNENIE: tento krok robte v spojení s krokmi pre montáž štítu/podpier a strešných trámov podľa štandardného návodu pre váš domček.

Pripomíname: ak je váš domček už zostavený, v túto chvíľu vyberte strešné panely.l

1. U domčekov 10x6, 10x8, 10x9 a 10x10 so štítom 9" montujte štít podľa vášho štandardného návodu na domček.

2. Umiestnite štítovú podperu 16" a 45 1/2" cez hlavný stredový strešný trám na vnútornej strane štítu smerom do stredu domčeka. Skráťte štítovú podperu na príslušnú dĺžku (pozri obrázok) a použite nožnice. Označte 2 otvory a pomocou vrtacieho nástavca 7/32" vyvrtajte 2 otvory do prednej strany štítu. Pripevnite štítovú podperu k štítu pomocou skrutiek a matiek (pozri obrázok).

UPOZORNENIE: opakujte bod 3 u ďalších 3 štítov.

3. Pripevnite zmontované strešné trámy ku štítovej podpere pomocou skrutiek a matiek. Vytvorte zárez na podpere vo vzdialenosti 451/2". Upevnite 6 prekrývajúcich sa otvorov k trámu pomocou skrutiek a matiek.

4. Umiestnite zmontované strešné podperné trámy chrbtom k sebe k strešnej podpere z domčeka tak, ako je uvedené v návode k vášmu domčeku. Pomocou skrutiek a matiek upevnite strešný trám k strešnej podpere. Využite 6 otvorov v podpernom tráme, pomocou vrtacieho nástavca 7/32"

vyvrtajte skrz tieto otvory 6 dier (kde je potreba) a spojte podpery dohromady pomocou 6 skrutiek a matiek.

5. U domčeku 10x8 a 10x9 so štítom 17 ½", postupujte podľa krokov č. 1 - 4 uvedených vyššie s nasledujúcou výnimkou. Umiestnite štítovú podperu 13 ¾" a 43 1/4" cez hlavný stredový strešný trám na vnútornej strane štítu smerom do stredu domčka. Označte 3 otvory a pomocou vrtacieho nástavca 7/32" vyvrtajte 3 otvory do prednej strany štítu. Pripevnite štítovú podperu k štítu pomocou skrutiek a matiek (pozri obrázok).

Trim = podpera

Roof Beam Assembly = zmontovaný strešný trám

Gable Brace = štítová podpera

Notch Beam = zárez na tráme

Drill 6 holes along length = vyvrtajte 6 otvorov

Strana 9

Montáž strešného trámu – RBK10610 (697.68207)

Potrebné diely:

- 6636 Štítové podpery (4)
- Zmontované strešné trámy (6)

1. Domčeky 10x8 a 10x9, namontujte štíty podľa štandardného návodu k vášmu domčeku.

2. Umiestnite štítovú podperu 14 5/8" u domčeku 10x8 a BF109 (24 ¼" u domčeku 10x9) cez hlavný stredový strešný trám na vnútornej strane štítu smerom do stredu domčka. Označte 3 otvory a pomocou vrtacieho nástavca 7/32" vyvrtajte 3 otvory do prednej strany štítu. Pripevnite štítovú podperu k štítu pomocou skrutiek a matiek (pozri obrázok).

UPOZORNENIE: opakujte bod č. 2 u ďalších 3 štítov.

3. U domčeku 10x8 a BF109 upevnite 2 zmontované strešné podperné trámy chrbtom k sebe k strešnej podpere z domčeku pomocou skrutiek a matiek. Opakujte na opačnej strane domčeku.

4. U domčeku 10x8 a BF109 umiestnite zostávajúce zmontované strešné podperné trámy chrbtom k sebe k strešnej podpere z domčeku podľa štandardného návodu k vášmu domčeku. Pomocou skrutiek a matiek upevnite strešný trám k strešnej podpere.

5. U domčeku 10x9 upevnite zmontovaný strešný podperný trám k strešnej podpere pomocou skrutiek a matiek. Opakujte na opačnej strane. Na upevnenie trámu použite 6 otvorov.

6. U domčeku 10x9 upevnite zvyšné zmontované strešné podperné trámy chrbtom k sebe k strešnej podpere z domčka podľa štandardného návodu k vášmu domčeku. Pomocou skrutiek a matiek upevnite strešný trám k strešnej podpere.

UPOZORNENIE: u bodov 3, 4 a 6 použite 6 otvorov v podpernom tráme a pomocou vrtacieho nástavca 7/32" vyvrtajte skrz tieto otvory 6 dier (kde je potreba) a pripevnite trámy pomocou 6 skrutiek a matiek.

Trim = podpera

Cut bottom of Brace held in this position = Skrátte spodnú časť podpery v tejto polohe

Roof Beam Assembly = zmontovaný strešný trám

Montáž strešného trámu – RBK10610 (697.68207)

Potrebné diely:

- 6636 Štítové podpery (8)
- Zmontovaný strešný trám (6)

1. U ES109 a 697.68171, namontujte štít podľa štandardného návodu k vášmu domčeku.

2. Umiestnite štítovú podperu 10 ¾“ a 33 ¼“ cez hlavný stredový strešný trám na vnútornej strane štítu smerom do stredu domčeka. Označte 3 otvory a pomocou vŕtacieho nástavca 7/32“ vyvŕtajte 3 otvory do prednej strany štítu. Pripevnite štítovú podperu k štítu pomocou troch skrutiek a matiek.

UPOZORNENIE: opakujte bod č. 2 u ďalších štítov.

3. U ES109 pripevnite strešný podperný trám ku štítovej podpere pomocou skrutiek a matiek. Opakujte na opačnej strane domčeka.

4. U ES109 zostávajúcimi strešnými podpernými trámami nahradte 2“ trámy na zlome medzi štíty (s malými otvormi). Namontujte dva 2“ trámy chrbtom k sebe s dvoma ďalšími trámami v pozícii 23 ¾“.

5. U 697.68171 upevnite strešný podperný trám k štítovej podpere (v mieste 10 ¾“) pomocou skrutiek a matiek. Opakujte na opačnej strane domčeka.

6. U 697.68171 umiestnite zvyšné strešné podperné trámy chrbtom k sebe k štítovej podpere (v mieste 33 ¼“) pomocou skrutiek a matiek. Opakujte na opačnej strane domčeka.

UPOZORNENIE: pre body 3, 4, 5 a 6 použite 6 otvorov v podpernom tráme. Pomocou vŕtacieho nástavca 7/32“ vyvŕtajte skrz tieto otvory 6 dier (kde je potreba) a pripevnite trámy pomocou 6 skrutiek a matiek.

Trim = podpera

Flush = zarovnané

Gable Brace = štítová podpera

Cut bottom of Brace held in this position = Skráťte spodnú časť podpery v tejto polohe

Roof Beam Assembly = zmontovaný strešný trám

Montáž strešných panelov – RBK10610 (697.68207)

UPOZORNENIE: u každej skrutky v streche musí byť použitá podložka.

Ak je váš domček už zostavený a museli ste vybrať strešné panely, použite väčšie skrutky 10Ax1/2“ na miesto pôvodných skrutiek 8Ax5/16“.

1. Nainštalujte pravý strešný panel na pravý zadný roh domčeka. Upevnite pravý strešný panel k trámu tak, ako je uvedené v štandardnom návode k vášmu domčeku.

2. Použite nadstavec 3/32“ a vyvŕtajte otvory skrz strešný panel do dodatočného strešného trámu. Upevnite strešný panel do strešného trámu cez tieto nové otvory pomocou skrutky a podložky.

3. Namontujte zvyšné strešné panely podľa postupu, ktorý je uvedený vo vašom štandardnom návode k vášmu domčeku s nasledujúcim rozdielom.

UPOZORNENIE: ako je popísané v bode 2 tohto kroku, musíte vyvŕtať otvory pomocou nástavca 3/32" a upevniť pomocou skrutky a podložky k dodatočným trámom (pozri obrázok).

Existing holes = existujúci otvor

Drill new holes with 3/32" dia.drill bit = vyvŕtajte nové otvory pomocou 3/32" nástavca

Strana 12

Montáž strešného trámu – RBK1012

Potrebné diely:

- 6636 Štítová podpera (8)
- 9737 Strešný trám (6)

UPOZORNENIE: tento krok robte v spojení s krokom pre montáž štítu/podpier a strešných trámov podľa štandardného návodu pre váš domček.

Aby bola montáž dokončená, musíte použiť strešné trámy z vášho domčeka a dodatočné trámy, ktoré sú súčasťou tejto sady.

Pripomíname: ak je váš domček už zostavený, v túto chvíľu vyberte strešné panely.

1. U domčeku 10x12 so štítom 9", montujte štít podľa obrázka.

2. Umiestnite štítovú podperu 16" a 45 1/2" cez hlavný stredový strešný trám na vnútornej strane štítu smerom do stredu domčeka. Použite nožnice a skráťte štítovú podperu na príslušnú dĺžku (pozri obrázok). Označte 2 otvory a pomocou vŕtacieho nástavca 7/32" vyvŕtajte 2 otvory do prednej strany štítu. Pripevnite štítovú podperu k štítu pomocou skrutiek a matiek (pozri obrázok).

UPOZORNENIE: opakujte bod 2 u ďalších 3 štítov.

3. Pripojte 2 strešné podperné trámy chrbtom k sebe k prostrednej štítovej podpere pomocou skrutiek a matiek, ako je uvedené v montážnom návode k vášmu domčeku. Zoskrutkujte 2 trámy na 6 miestach pomocou skrutiek a matiek.

4. Pripevnite podperné strešné trámy ku štítovej podpere (v 16") pomocou skrutiek a matiek. Umiestnite podperný strešný trám chrbtom k sebe k strešnému trámu z vášho domčeka, ako je uvedené v štandardnom návode k vášmu domčeku. Použite skrutky a matky a upevnite strešný trám k podpere strešného trámu. Opakujte na druhej strane. Zoskrutkujte 2 trámy k sebe na 6 miestach.

5. Upevnite štandardný strešný trám ku štítovej podpere (v 45 1/2") pomocou skrutiek a matiek. Opakujte na druhej strane. Pomocou nožníc vytvorte vrub na konci trámu.

6. U domčeku 10x12 so štítom 17 1/2", postupujte podľa krokov č. 1 – 5 uvedených vyššie s nasledujúcou výnimkou. Umiestnite štítovú podperu 13 3/4" a 43 1/4" cez stredovú štítovú podperu na vnútornej strane štítu smerom do stredu domčeka. Označte 3 otvory a pomocou vŕtacieho nástavca 7/32" vyvŕtajte 3 otvory do prednej strany štítu. Pripevnite štítovú podperu k štítu pomocou skrutiek a matiek (pozri obrázok).

Gable brace = štítová podpera

Trim = podpera

Roof beam = strešný trám

Cut bottom of Brace held in this position = Skrátte spodnú časť podpery v tejto polohe

Strana 13

Montáž strešných panelov – RBK1012

UPOZORNENIE: u každej skrutky v streche musí byť použitá podložka.

Poznámka: ak váš domček je už zostavený a museli ste vybrať strešné panely, použite väčšie skrutky 10Ax1/2" na miesto pôvodných skrutiek 8Ax5/16".

1. Postupujte podľa krokov uvedených vo vašom štandardnom návode k domčeku. Umiestnite pravý strešný panel na zadný pravý roh domčka.
2. Upevnite pravý strešný panel ku zmontovanému hlavnému strešnému trámu (bod 1 na obrázku) a k dvojitému trámu (bod 2 na obrázku) pomocou skrutiek a podložiek.
3. Použite nadstavec 3/32" a vyvrtajte otvory skrz strešný panel do strešného trámu (bod 3 a 4 na obrázku). Upevnite strešný panel k strešnému trámu cez tieto otvory pomocou skrutiek a podložiek.
4. Namontujte zvyšné strešné panely podľa krokov vo vašom štandardnom návode k domčeku s nasledujúcou výnimkou.

UPOZORNENIE: ako je popísané v bode 3 tohto kroku, musíte vyvrtáť otvory pomocou nástavca 3/32" a upevniť pomocou skrutky a podložky k dodatočným trámom (pozri obrázok).

Existing holes = existujúce otvory

Drill new holes with 3/32" dia.drill bit = vyvrtajte nové otvory pomocou 3/32" nástavca

Strana 14

Montáž strešného trámu – RBK1014

Potrebné diely:

- 6636 Štítová podpera (4)
- 6314 Strešný trám (6)

UPOZORNENIE: aby bola montáž dokončená, musíte použiť strešné trámy z vášho domčka a dodatočné trámy, ktoré sú súčasťou tejto sady.

Pripomíname: ak je váš domček už zostavený, v túto chvíľu vyberte strešné panely.

1. U domčekov 10x13 a 10x14 so štítom 24", montujte štít podľa vášho štandardného návodu k domčeku.
2. Umiestnite štítovú podperu 14 5/8" cez hlavný stredový strešný trám na vnútornej strane štítu smerom do stredu domčka. Označte 3 otvory a pomocou vŕtacieho nadstavca 7/32" vyvrtajte 2 otvory do prednej strany štítu. Pripevnite štítovú podperu k štítu pomocou skrutiek a matiek (pozri obrázok).

UPOZORNENIE: opakujte bod 2 u ďalších 3 štítov.

3. Pripojte 2 strešné podperné trámy chrbtom k sebe k prostrednej štítovej podpere pomocou skrutiek a matiek. Opakujte na opačnej strane. Zoskrutkujte trámy na 6 miestach.

4. Umiestnite zvyšné strešné podperné trámy chrbtom k sebe k strešnému trámu z vášho domčeka, ako je uvedené v štandardnom návode k vášmu domčeku. Použite skrutky a matky, upevnite strešný trám k podpere strešného trámu. Zoskrutkujte trámy k sebe na 6 miestach.

Gable brace = štítová podpera

Trim = podpera

Roof beam = strešný trám

Cut bottom of Brace held in this position = Skrátte spodnú časť podpery v tejto polohe

Strana 15

Montáž strešného trámu – RBK1014

Potrebné diely:

- 6636 Štítové podpery (8)
- 6314 Strešný trám (6)

1. U ES1014 a 697.68172, namontujte štíty podľa štandardného návodu k vášmu domčeku.

2. Umiestnite štítovú podperu 10 ¾" a 33 ¼" cez hlavný stredový strešný trám na vnútornej strane štítu smerom do stredu domčeka. Označte 3 otvory a pomocou vŕtacieho nástavca 7/32" vyvŕtajte 3 otvory do prednej strany štítu. Pripevnite štítovú podperu ku štítu pomocou skrutiek a matiek.

UPOZORNENIE: opakujte bod č. 2 u ďalších 3 štítov.

3. U ES1014 pripevnite strešný podperný trám ku štítovej podpere pomocou skrutiek a matiek. Opakujte na opačnej strane domčeka.

4. U ES1014 umiestnite zvyšné strešné podperné trámy chrbtom k sebe so strešným trámom z vášho domčeka podľa vášho štandardného návodu k domčeku. Pomocou skrutiek a matiek upevnite strešný trám k podpere strešného trámu. Zoskrutkujte trámy dohromady na 6 miestach pomocou skrutiek a matiek.

5. U 697.68172 upevnite strešný podperný trám k štítovej podpere (v mieste 10 ¾") pomocou skrutiek a matiek. Opakujte na opačnej strane domčeka.

6. U 697.68172 umiestnite zvyšné strešné podperné trámy chrbtom k sebe k štítovej podpere (v mieste 33 ¼") pomocou skrutiek a matiek. Opakujte na opačnej strane domčeka. Zoskrutkujte trámy dohromady pomocou 6 skrutiek a matiek.

Trim = podpera

Flush = zarovnané

Gable Brace = štítová podpera

Cut bottom of Brace held in this position = Skrátte spodnú časť podpery v tejto polohe

Roof Beam Assembly = zmontovaný strešný trám

Strana 16

Montáž strešných panelov – RBK1014

UPOZORNENIE: u každej skrutky v streche musí byť použitá podložka.

UPOZORNENIE: ak je už váš domček zostavený a museli ste vybrať strešné panely, použite väčšie skrutky 10Ax1/2" na miesto pôvodných skrutiek 8Ax5/16".

- 1.** Nainštalujte pravý strešný panel na pravý zadný roh domčeka. Upevnite pravý strešný panel k trámku tak, ako je uvedené v štandardnom návode k vášmu domčeku.
- 2.** Použite nástavec 3/32" a vyvrtajte otvory skrz strešný panel do dodatočného strešného trámu. Upevnite strešný panel do strešného trámu cez tieto nové otvory pomocou skrutky a podložky.
- 3.** Namontujte zvyšné strešné panely podľa postupu, ktorý je uvedený vo vašom štandardnom návode k vášmu domčeku s nasledujúcim rozdielom.

UPOZORNENIE: ako je popísané v bode 2 tohto kroku, musíte vyvrtávať otvory pomocou nástavca 3/32" a upevniť pomocou skrutky a podložky k dodatočným trámom (pozri obrázok).

Existing holes = existujúce otvory

Drill new holes with 3/32" dia.drill bit = vyvrtajte nové otvory pomocou 3/32" nástavca

Váš dodávateľ



www.lanitgarden.sk

**v prípade problémov pri stavbe
domčka volajte v pracovné dni náš**

HOT LINE tel. +420 323 672 805

(iba česky / only Czech lang.)